

Телеконвертеры



Какие телеконвертеры Tamron для Nikon совместимы с камерами Nikon?



Телеконвертеры Tamron для Nikon могут использоваться только в нижеперечисленных комбинациях.

Они не могут использоваться с другими объективами.

AF: Можно использовать автофокус.

AF (F8): Точная автофокусировка возможна только при максимальном значении диафрагмы f/8 или шире.

MF: Можно использовать только ручную фокусировку.

На 03/2018

ОБЪЕКТИВЫ	ТЕЛЕКОНВЕРТЕРЫ	КАМЕРА	
		AF (F8)	MF
SP 150-600mm G2 (Model A022)	Телеконвертер 1.4x (Model TC-X14)	D7500, D7200, D7100, D500, D850, D810A, D810, D750, D610, D600, D800E, D800, D5, D4S, D4, Df	D7000, D300S, D5600, D3400, D5500, D3300, D5300, D5200, D3200, D5100, D5000, D3100 D3X
100-400mm (Model A035)	Телеконвертер 2.0x (Model TC-X20)	X	D7500, D7200, D7100, D7000, D500, D300S, D5600, D3400, D5500, D3300, D5300, D5200, D3200, D5100, D5000, D3100, D850, D810A, D810, D750, D610, D600, D800E, D800, D5, D4S, D4, D3X, Df

TAMRON

ОБЪЕКТИВЫ	ТЕЛЕ КОНВЕРТЕРЫ	КАМЕРА		
		AF	AF (F8)	MF
70-210mm F4 (Model A034)	Телеконвертер 1.4x (Model TC-X14)	D850, D810A, D810, D750, D610, D600, D800E, D800, D5, D4S, D4, D3X, Df D7500, D7200, D7100, D7000, D500, D300S, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100	—	—
	Телеконвертер 2.0x (Model TC-X20)	X	D850, D810A, D810, D750, D610, D600, D800E, D800, D5, D4S, D4, Df D7500, D7200, D7100, D500	D3X, D7000, D300S, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100

ОБЪЕКТИВЫ	ТЕЛЕКОНВЕРТЕРЫ	КАМЕРА
		AF
SP 70-200mm G2 (Model A025)	Телеконвертер 1.4x (Model TC-X14)	D7500, D7200, D7100, D7000, D500, D300S, D5600, D3400, D5500, D3300, D5300, D5200, D3200, D5100, D5000, D3100,
	Телеконвертер 2.0x (Model TC-X20)	D850, D810A, D810, D750, D610, D600, D800E, D800, D5, D4S, D4, D3X, Df

- При съемке объектов с низкой контрастностью и/или яркостью камера может не сфокусироваться.
- Данные о снимке, такие, как фокусное расстояние, могут отображаться некорректно.
- Совместимость и функциональность с камерами, отличными от перечисленных выше, не гарантируются.

TAMRON



Какие телеконвертеры Tamron для Canon совместимы с камерами Canon?



Телеконвертеры Tamron для Canon могут использоваться только в нижеперечисленных комбинациях.

Они не могут использоваться с другими объективами.

AF: Можно использовать автофокус.

AF (F8): Точная автофокусировка возможна только при максимальном значении диафрагмы f/8 или шире.

MF: Можно использовать только ручную фокусировку.

На 03/2018

ОБЪЕКТИВЫ	ТЕЛЕКОНВЕРТЕРЫ	КАМЕРА	
		AF (F8)	MF
SP 150-600mm G2 (Model A022)	Телеконвертер 1.4x (Model TC-X14)	EOS 80D, EOS 7D Mark II, EOS 5D Mark IV, EOS 5Ds R, EOS 5Ds, EOS 5D Mark III, EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV	EOS Kiss X80, EOS Rebel T6, EOS 1300D, EOS 8000D, EOS Rebel T6s, EOS 760D, EOS Kiss X8i, EOS Rebel T6i, EOS 750D, EOS Kiss X70, EOS Rebel T5, EOS 1200D, EOS Hi, EOS Kiss X7i, EOS Rebel T5i, EOS 700D, EOS Kiss X7, EOS Rebel SL1, EOS 100D, EOS Kiss X6i, EOS Rebel T4i, EOS 650D, EOS Kiss X5, EOS Rebel T3i, EOS 600D, EOS Kiss X50, EOS Rebel T3, EOS 1100D, EOS Kiss X4, EOS Rebel T2i, EOS 550D, EOS Kiss X3, EOS Rebel T1i, EOS 500D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 7D EOS 5D Mark II, EOS 6D
100-400mm (Model A035)	Телеконвертер 2.0x (Model TC-X20)	X	EOS Kiss X80, EOS Rebel T6, EOS 1300D, EOS 8000D, EOS Rebel T6s, EOS 760D, EOS Kiss X8i, EOS Rebel T6i, EOS 750D, EOS Kiss X70, EOS Rebel T5, EOS 1200D, EOS Hi, EOS Kiss X7i, EOS Rebel T5i, EOS 700D, EOS Kiss X7, EOS Rebel SL1, EOS 100D, EOS Kiss X6i, EOS Rebel T4i, EOS 650D, EOS Kiss X5, EOS Rebel T3i, EOS 600D, EOS Kiss X50, EOS Rebel T3, EOS 1100D, EOS Kiss X4, EOS Rebel T2i, EOS 550D, EOS Kiss X3, EOS Rebel T1i, EOS 500D, EOS 80D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 5D Mark IV, EOS 5Ds R, EOS 5Ds, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS-1D X Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds Mark III, EOS 6D, EOS-1D Mark IV

TAMRON

ОБЪЕКТИВЫ	ТЕЛЕ КОНВЕРТЕРЫ		КАМЕРА	
		AF	AF (F8)	MF
70-210mm F4 (Model A034)	Телеконвертер 1.4x (Model TC-X14)	EOS 6D Mark II, EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 5DsR, EOS 5Ds, EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1Ds Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 6D EOS-1D Mark IV, EOS 80D, EOS 7D Mark II, EOS 70D, EOS 60D, EOS 7D, EOS 9000D, EOS 77D, EOS Kiss X9i, EOS Rebel T7i, EOS 800D, EOS Kiss X9, EOS Rebel SL2, EOS 200D, EOS Kiss X80, EOS Rebel T6, EOS 1300D, EOS 8000D, EOS Rebel T6s, EOS 760D, EOS Kiss X8i, EOS Rebel T6i, EOS 750D, EOS Kiss X70, EOS Rebel T5, EOS 1200D, EOS Hi, EOS Kiss X7i, EOS Rebel T5i, EOS 700D, EOS Kiss X7, EOS Rebel SL1, EOS 100D, EOS Kiss X6i, EOS Rebel T4i, EOS 650D, EOS Kiss X5, EOS Rebel T3i, EOS 600D, EOS Kiss X50, EOS Rebel T3, EOS 1100D, EOS Kiss X4, EOS Rebel T2i, EOS 550D, EOS X3, EOS Rebel T1i, EOS 500D	—	—
	Телеконвертер 2.0x (Model TC-X20)	X	EOS 6D Mark II, EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 5Ds R, EOS 5Ds, EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV, EOS 80D, EOS 7D Mark II, EOS 9000D, EOS 77D, EOS Kiss X9i, EOS Rebel T7i, EOS 800D	EOS 5D Mark II, EOS 6D EOS Kiss X9, EOS Rebel SL2, EOS 200D, EOS Kiss X80, EOS Rebel T6, EOS 1300D, EOS 8000D, EOS Rebel T6s, EOS 760D, EOS Kiss X8i, EOS Rebel T6i, EOS 750D, EOS Kiss X70, EOS Rebel T5, EOS 1200D, EOS Hi, EOS Kiss X7i, EOS Rebel T5i, EOS 700D, EOS Kiss X7, EOS Rebel SL1, EOS 100D, EOS Kiss X6i, EOS Rebel T4i, EOS 650D, EOS Kiss X5, EOS Rebel T3i, EOS 600D, EOS Kiss X50, EOS Rebel T3, EOS 1100D, EOS Kiss X4, EOS Rebel T2i, EOS 550D, EOS X3, EOS Rebel T1i, EOS 500D EOS Kiss X5 (Rebel T3i, 600D), EOS Kiss X50 (Rebel T3, 1100D), EOS Kiss X4 (Rebel T2i, 550D), EOS X3 (Rebel T1i, 500D)

TAMRON

ОБЪЕКТИВЫ	ТЕЛЕКОНВЕРТЕРЫ	КАМЕРА AF
SP 70-200mm G2 (Model A025)	Телеконвертер 1.4x (Model TC-X14)	EOS Kiss X80, EOS Rebel T6, EOS 1300D, EOS 8000D, EOS Rebel T6s, EOS 760D, EOS Kiss X8i, EOS Rebel T6i, EOS 750D, EOS Kiss X70, EOS Rebel T5, EOS 1200D, EOS Hi, EOS Kiss X7i, EOS Rebel T5i, EOS 700D, EOS Kiss X7, EOS Rebel SL1, EOS 100D, EOS Kiss X6i, EOS Rebel T4i, EOS 650D, EOS Kiss X5, EOS Rebel T3i, EOS 600D, EOS Kiss X50, EOS Rebel T3, EOS 1100D, EOS Kiss X4, EOS Rebel T2i, EOS 550D, EOS Kiss X3, EOS Rebel T1i, EOS 500D, EOS 80D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 5D Mark IV, EOS 5Ds R, EOS 5Ds, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1Ds Mark III, EOS 6D, EOS-1D Mark IV
	Телеконвертер 2.0x (Model TC-X20)	

- При съемке объектов с низкой контрастностью и/или яркостью камера может не сфокусироваться.
- Данные о снимке, такие, как фокусное расстояние, могут отображаться некорректно.
- Совместимость и функциональность с камерами, отличными от перечисленных выше, не гарантируются.